


# Bedienungsanleitung UltraGrip® 3.0

Mit dem Kauf des **UltraGrip®** haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt, das den höchsten Genauigkeitsanforderungen entspricht, entschieden.


Um die Präzision und die Funktionsfähigkeit langfristig zu erhalten, müssen folgende Hinweise unbedingt beachtet werden:



- Benutzen Sie ein zylindrisches, gerades Werkzeug. Maximale Toleranz h7.



- Einführen des Werkzeugs über die gesamte Länge der Innenseite der Spannzange.




- **Ziehen Sie die Mutter nur mit einem eingeführten Werkzeug an!!!**
- Ziehen Sie die Mutter an, bis es Kontakt zwischen Mutter / Werkzeughalter gibt (=Auf Block).


## Reinigung:

Es wird empfohlen, die folgenden Teile zu säubern:


1. Innerer Durchmesser



2. Spannhülse



3. Werkzeug



## Lagerung Wartung Pflege:

Vor dem Einlagern, das Spannfutter reinigen und leicht einölen.


# Manual UltraGrip™ 3.0

With the purchase of the **UltraGrip™** you have chosen a quality product, that meets the highest standards of accuracy.




In order to guarantee the longevity and functionality of these chucks, the following instructions must be followed closely:

- Use a cylindrical, straight tool. Maximum h7 tolerance.



- Insertion of the tool over the entire length of the inside of the collet.




- **Tighten the nut, only with an established tool!!!**
- Tighten the nut until there is contact between nut / tool holder (=In Block).


## Cleaning:

It is recommended to clean the following parts:


1. Inner Diameter



2. Collet



3. Tool



## Storage Maintenance Care:

Prior to storage, clean the chuck and lightly oil.